



STOPKIT®



ARRET DE FUITE SOUS PRESSION

Système de réparation d'urgence



4" à 56"



-20° à +80°



Pétrole



Gaz



Eau



Onshore & Offshore



Réparation d'urgence



Temporaire & Long-terme



Onshore - Offshore - Sous-marin



SPÉCIALISTE EN RÉPARATION COMPOSITE



STOPKiT® est le seul système de réparation au monde capable d'arrêter une fuite sous pression en quelques minutes. Ce concept révolutionnaire est un système de réparation d'urgence et est disponible sous 2 versions : STOPKiT® Temporaire et STOPKiT® Long-terme.

Le système fonctionne en centrant la sangle sur la canalisation et en concentrant la pression du patch au point de fuite par le serrage des écrous. S'il est prévu de l'utiliser plus que quelques mois, le produit doit être converti en solution longue durée en surmoulant le STOPKiT® Temporaire avec un coffrage rempli ensuite de résine spécifique 3X.

GAMME STOPKiT® DE 4" A 56"

Temporaire



STOPKiT 50	STOPKiT 100
Petit percement : Ø ≤ 10mm & 80 bars	Percement : Ø ≤ 50mm & 30 bars
Température canalisation -20°C / +80°C	

Offshore / Sous-marin



STOPKiT 50	STOPKiT 100
Petit percement : Ø ≤ 10mm & 80 bars	Percement : Ø ≤ 50mm & 30 bars
Température canalisation +5°C / +80°C	

Long-terme



STOPKiT 50	STOPKiT 100
Petit percement : Ø ≤ 10mm & 80 bars	Percement : Ø ≤ 50mm & 30 bars
Température canalisation -20°C / +80°C	



FORMATION

**Certificat individuel
délivré par
3X ENGINEERING**

Pour garantir l'efficacité du STOPKiT®, le produit doit être correctement installé par un applicateur certifié.

UTILISATIONS

- Stoppe les fuites en ligne jusqu'à 10mm de diamètre et 80 bars de pression
- Stoppe les fuites en ligne jusqu'à 50mm de diamètre et 30 bars de pression
- Réparations temporaires (STOPKiT® Temporaire) et réparations durables (STOPKiT® Long-terme)

APPLICATIONS

- Onshore, Offshore et Sous-marin
- Convient aux soudures, canalisations ovales, coudes ...
- Diamètres de 4" à 56"
- Température de -20°C à +80°C

AVANTAGES

- Aucune coupure de ligne
- Aucune charge supplémentaire sur la canalisation (produit léger)
- Installation rapide et produit facile à stocker
- Pas de date de péremption (STOPKiT® Temporaire)
- Résistant au sabotage (STOPKiT® Long-terme)

ETAPES D'INSTALLATION STOPKiT® Temporaire (à l'aide du STOPKiT® Positioner)

1



Nettoyer le tuyau et placer la 1ère partie du positionner

2



Installer le STOPKiT® et le glisser sur la fuite

3



Placer la 2nde partie du positionner

4



Serrer jusqu'à 40 Nm

5



Retirer le positionner. STOPKiT® installé.

ETAPES D'INSTALLATION STOPKiT® Long-terme



STOPKiT® Temporaire



Préparer la surface



Installer le coffrage du STOPKiT®



Injecter la résine 3X



Polymérisation: 30mn